

## model 0051

### „Yard & Garden” (Podwórko i Ogród)

Elektroniczny odstraszacz szkodników zasilany bateriami.

#### INSTALOWANIE BATERII

Odstraszacz szkodników „Yard & Garden” działa na 4 baterie alkaliczne typu „D” (Zwykle starczą na 4 do 6 miesięcy)

Upewnij się, czy pokrętło SOUND DIAL z przodu urządzenia (Rys. 1) znajduje się w pozycji OFF (wyłączone – przekręcone do końca w lewo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)

Aby założyć baterie należy po prostu zsunąć klapkę z tyłu urządzenia, umieścić baterie zgodnie z polaryzacją tak, jak przedstawiono na obudowie, zasunąć klapkę uprzednio zgrywając oznaczenia (w postaci strzałek) z tyłu na obudowie.

#### URUCHAMIANIE I SPOSÓB UŻYWANIA

Wybierz rodzaj szkodnika do odstraszania poprzez przekręcenie pokrętła (Rys. 1) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Sprawdź ustawienia konieczne dla wyboru szkodnika umieszczone na tylnej stronie obudowy (Rys. 2) **UWAGA: Jeśli urządzenie wydaje piszczący lub trzeszczący dźwięk, przesun pokrętło lekko w lewo lub prawo.** Urządzenie jest gotowe do użytku po włączeniu czujnika ruchu. Po aktywacji sprzęt wydaje dźwięk przez około 7 sekund po czym się wyłącza. Urządzenie włączy się ponownie po 5 sekundach jeśli ruch nie ustanie i cykl się powtarza.

#### MOCOWANIE I UMIEJSCOWIENIE URZĄDZENIA

**OPCJA 1:** Wykorzystaj dodany z urządzeniem uchwyt w kształcie litery „L” aby zamocować sprzęt do budynku, ściany, płotu lub drewnianego słupa za pomocą gwoździ albo wkrętów.

**OPCJA 2:** Wykorzystaj dodany z urządzeniem cylinder obrotowy dla zamocowania urządzenia na drągu lub rurze (1 cal średnicy).

Głośnik emituje dźwięki w płaszczyźnie poziomej w jednym kierunku, więc należy umieścić urządzenie na wysokości uszu szkodnika, który ma być odstraszany. Przy gęstym listowiu lub dużym obszarze może być konieczne użycie drugiego urządzenia. **Pozostaw odstraszacz w pracy ciągłej. Trzeba poczekać do dwóch tygodni na uzyskanie rezultatów. Używaj urządzenia stale w celu trwałego odstraszania szkodników.** *UWAGA: Im bardziej przekręcisz pokrętło w prawo (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara), tym niższa będzie częstotliwość dźwięku i większy zasięg.*

#### JAK TO DZIAŁA

Po włączeniu się czujnika dźwięku urządzenie zaczyna emitować zestaw sygnałów dźwiękowych (ich częstotliwość zależy od nastawień). Szkodniki nie są w stanie dostosować się do ciągle zmieniającego się systemu generowanych przez urządzenie dźwięków i ultradźwięków. Oddziałuje to negatywnie na układ nerwowy szkodnika i wpływa na obyczaje żywieniowe i komunikację powodując odejście szkodnika z danego rejonu. Niezależne badania laboratoryjne i testy naukowe potwierdziły skuteczność technologii firmy Weitech w odstraszaniu szkodników.

#### BĄDŹ DOBRYM SĄSIĄDEM

Odstraszacz szkodników „Yard and Garden” ma na celu rozwiązywać problem z wałęsającymi się lub nieuwiązanymi domowymi lub dzikimi zwierzętami. Nie kieruj urządzeniem na sąsiednie podwórka lub miejsca publiczne. Ma ono w założeniu działać tylko na własnym terenie jego posiadacza. Miej świadomość, że ludzie są w stanie usłyszeć sygnały najniższej częstotliwości emitowane przez urządzenie. Jeśli do tego dojdzie, a będzie to niepożądane, należy wybrać wyższą częstotliwość. Ludzie i zwierzęta domowe powinni unikać długotrwałego wystawienia na działanie odstraszacza „Yard and Garden” w promieniu mniejszym niż 25 stóp (8m).

#### INNE PRODUKTY

Weitech projektuje, opracowuje, i produkuje pełen wachlarz produktów odstraszających szkodniki, w tym większość owadów, ciem, komarów, pajaków, myszy, szczurów, wiewiórek, nietoperzy, ptaków, kretów, świstaków, psów, szopów, oposów, skunksów i pancerników. Każdy z produktów przeznaczony jest dla innego środowiska: od domów mieszkalnych do obszarów przemysłowych i rolniczych. Odwiedź naszą stronę internetową [www.weitech.com](http://www.weitech.com) lub wyślij wiadomość pocztą elektroniczną pod adres naszego działu kontaktu z klientami [info@weitech.com](mailto:info@weitech.com) po dodatkowe informacje na temat produktów firmy Weitech.

Przy występowaniu pola magnetycznego 3 V/m model ten może nie działać prawidłowo. Właściwe działanie zapewnione jest kiedy pole to nie występuje.

(+ typowa ograniczona gwarancja na 2 lata od daty zakupu towaru w przypadku wadliwości urządzenia. Podlega zwrotowi pieniędzy lub wymianie urządzenia na sprawne. Nie obejmuje uszkodzeń wynikających z winy użytkownika.)\